



DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA



Motor acelerando y aceite generando presión, pero no la suficiente para empujar el pistón y abrir la válvula



Motor a mayor aceleración y aceite generando presión suficiente para empujar el pistón y abrir la válvula permitiendo mantener el rango de presión máxima permitida